

Manual del usuario

MANUAL DE USUARIO

práctika

aroma
I N O X

Cafetera Coffee Maker



Importado y Distribuido por:
RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo, Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.

- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Manual del usuario

Manual del usuario

Distinguido cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto PRACTIKA. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. PRACTIKA participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Descripción del producto



- A. Filtro permanente extraíble
- B. Portafiltro extraíble
- C. Tapa del depósito de agua
- D. Jarra de vidrio
- E. Placa de calentamiento
- F. Dosificador
- G. Válvula antigoteo

Funcionamiento

- La cafetera sale limpia de fábrica, pero con el tiempo de almacenamiento en la tienda puede ensuciarse. Es importante que antes de la primera utilización, la haga funcionar dolamente con agua en el nivel más alto. El agua limpiará impurezas que se depositen en el sistema de ebullición.
- Use sólo agua fría en el depósito.

Para hacer café

- Coloque a cafetera sobre una superficie plana y seca.
- Levantar la tapa del depósito y llene éste con agua fría, tanta como tazas de café desee preparar. El indicador del nivel de agua muestra el número de tazas.
- Colocar el filtro permanente en el porta-filtro y llenarlo de café molido, según sus preferencias (más fuerte o más flojo), teniendo en cuenta la cantidad de gua utilizada.
- Utilice el dosificador para añadir la cantidad de té deseada, de acuerdo con su preferencia.
- Cierre la tapa del depósito graduado de agua. Posicione la jarra de vidrio en la placa de calentamiento.
- Conecte la clavija o la red eléctrica y conecte el aparato apretando el botón de conexión / desconexión. El piloto luminoso se encenderá, indicando funcionamiento.
- Una vez elaborado, el café de la jarra seobre la placa de calentamiento se mantendrá caliente mientras el aparato está conectado.
- El sistema antigoteo evita que el filtro gotee tras la retirada de la jarra.
- Desconecte el aparato y retire la clavija de la toma de red.

Limpieza y Mantenimiento

- Desconecte la cafetera de la toma de red y aguarde hasta que la misma esté completamente fría antes de proceder a la limpieza.
- Utilice para la limpieza un paño húmedo con algunas gotas de detergente neutro.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque debajo del grifo.
- La jarra de vidrio puede ser limpiada con agua tibia, un detergente y una escoba suave o paño. No coloque la jarra en el lavavajillas.
- El filtro permanente y el dosificador pueden ser lavados normalmente y secados con un paño suave.

- El portafiltros de su cafetera puede ser retirado para limpiarlo. Levantar la tapa del depósito y levántelo ligeramente. El portafiltros se desenchajará. Lávelo normalmente con la ayuda de una esponja suave y séquelo bien antes de montarlo nuevamente. Para montarlo, encahe la parte inferior en el lugar destinado.
- Para que su cafetera continúe haciendo el café perfecto, de vez en cuando deberá retirar los restos minerales dejados por el agua con un producto anti-cal específico para cafeteras. La frecuencia de esta operación dependerá del tipo de agua y del uso de la cafetera.

Atención:

- No deje nunca que el cable toque la placa de calentamiento.
- Entre cada proceso de elaboración de café, desconecte la cafetera y déjela enfriarse por unos minutos. Después llénela de nuevo con agua fría.
- Para desconectar la cafetera use el botón conexión/desconexión. El piloto luminoso se apagará, indicando que la cafetera está fuera de servicio.

Restricciones y advertencias

- Nunca toque las partes calientes del aparato, bajo riesgo de quemaduras.
- No instale el aparato cerca de objetos inflamable.
- No sumerja el aparato en líquidos ni lo someta al flujo del agua. (p. ej, bajo el grifo)
- No conecte el aparato sobre superficies encharcadas.
- no introduzca ningún objeto en ninguna abertura del aparato.
- No use el aparato al aire libre.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No estire el cable de red.
- No intente transportar el aparato sujetándolo por el cable.
- Para soltarlo de la toma de red, tire de la clavija, nunca del cable.
- Nunca deje que el cable toque superficies calientes.
- Este aparato está concebido para ser utilizado exclusivamente por adultos. No debe permitirse su uso por niños o por personas con sus capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
- Mantenga el aparato en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, especialmente cuando esté en uso.
- Este aparato sólo debe ser utilizado para los propósitos descritos en este manual.

Anomalías y reparación

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido únicamente por el fabricante, agente autorizado o persona calificada, a fin de evitar riesgos. No intente sustituir el sable por su centa, lleve el aparato a un servicio técnico. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.